


B★Trendy

B-TRENDY PDF PATRON P1071
Top "Quincy"



Tailles:
80-176

Difficulté:
1/5

Instructions:
Français



—patron—
PDF
—digital—



v1.0

Instructions générales

Merci beaucoup!

Merci beaucoup d'avoir choisi ce patron! Avez-vous déjà fait un patron PDF? Pas de problème si ce n'est pas le cas; en 2 minutes, vous saurez exactement comment il fonctionne!

Bon pour l'environnement!

Il y a plusieurs façons de proposer des patrons PDF. Pour économiser de l'encre, nous avons choisi de placer les pièces du patron de sorte que vous avez besoin d'un minimum de feuilles A4.

Vous choisissez alors de retracer les pièces du patron.

Ce dont vous avez besoin

Nos patrons PDF sont conçus pour un assemblage rapide et simple. Pour cela, vous avez besoin de:

- Imprimante A4
- Feuilles A4 ou Lettre US / P4
- Ciseaux à papier
- Ruban adhésif
- Crayon/stylo
- Papier à patron

Choisissez votre méthode

Vous avez deux façons de couper les pièces du patron;

A. Faire une feuille de patron, comme c'est souvent le cas dans les magazines. Ensuite, vous dessinez les pièces de patron sur du papier et vous les découpez.

- Vous devez seulement imprimer les feuilles de A4 une fois.
- Vous pouvez réutiliser la feuille de patron

B. Imprimer toutes les pièces de patrons séparément, de sorte que vous pouvez instantanément découper.

- Cette méthode est plus rapide

Les deux méthodes sont décrites plus en détail dans les pages suivantes. Choisissez une méthode et suivez le reste des étapes.

← 5 cm. →

IMPORTANT:
Ce carré doit être exactement de 5 x 5 cm. Si ce n'est pas le cas? Alors c'est ne pas imprimé en 100%. Besoin d'aide?
Envoyez-nous un e-mail!

Étape par étape

1. Imprimez ce PDF

IMPORTANT: Assurez-vous que vos pages sont entièrement imprimées au format 100%. Désactivez l'option "Adapter à la page"

Lorsque le PDF est imprimé, vous pouvez vérifier le format en mesurant le carré sur cette page.

Astuce: Vous pouvez imprimer le PDF sans couleur.

2. Coupez les bords du papier

Découpez les bords du papier avec la ligne pointillée, voir → ✂

IMPORTANT: Coupez SUR les lignes pointillées, pour dégager les lignes. Ne coupez pas les lignes de patron.

Vous pouvez plier, mais cela crée des pièces plus épaisses. Tracer les lignes est alors moins facile.

3. Placez les pages ensemble et collez

Placez les côtés avec les mêmes lettres ensemble; A à A, B à B, etc. Prenez une page, placez-le au-dessus ou en dessous de la précédente et collez-les avec du ruban adhésif.

IMPORTANT: Placez les lignes de patron des pages ensemble de sorte que les lignes s'emboîtent parfaitement.

Marges de couture

IMPORTANT: Des marges de couture n'ont pas comprise. Nous recommandons de couper 1-1,5 cm. supplémentaire pour la couture et 3-4 cm. pour l'ourlet.

Besoin d'aide? Pas de problème!

Nous avons essayé de rendre la feuille de patron aussi simple que possible, de sorte que vous gagnez pour la partie amusante; la fabrication du vêtement!

Mais on peut toujours faire mieux! Si vous avez un avis sur un patron ou si vous souhaitez poser une question sur la couture du vêtement, sup envoyez un courriel à info@madebyoranges.com. Nous vous aiderons rapidement!

Plus de patrons et magazines!

Nos patrons PDF, magazines de couture et abonnements peuvent être trouvés dans notre boutique en ligne:

www.madebyoranges.com



My Image 21




B-Trendy 15



Miss Doodle 2

Pages résumant la feuille de patron



Choisissez votre méthode

A. Feuille de patron

Vous avez besoin toutes pages une fois. Ainsi, vous pouvez juste imprimer le fichier entier.

Placez et collez les pages ensemble, retracez les pièces de patron sur du papier à patron et découpez.

B. Pièces de patron séparée


Pour découper les pièces de patron immédiatement, vous pouvez imprimer les pièces séparément. Pour cela, vous devez imprimer quelques pages à plusieurs reprises, voir ci-dessous.

- 1: p. 5,6,8,9,11,12
- 2: p. 5,6,8,9,11,12
- 3: p. 6,7,9,10,12,13
- 4: p. 11,12

Imprimer pour chaque pièce de patron les pages mentionnées, placez chaque page de pièces de patron ensemble et collez-les. Après cela, vous pouvez les couper immédiatement.

Instructions

Tailles: 80-92-104-116-128-140-152-164-176
Difficulté: 1/5



Consommation de tissu:

65-70-75-80-85-90-100-110-135 cm.

Tissu recommandé:

Utiliser un tissu extensible!
- Viscose-Polyester-Elastan

Vous avez besoin:

- Fil

Pièces de patron:

1. Devant 1x
2. Dos 1x
3. Manche 2x
4. Col 1x

Instructions:

1. Coudre les coutures d'épaules du devant et du dos. 2. Coudre les coutures latérales du devant et du dos. 3. Fermer la manche. 4. Coudre la manche dans l'emmanchure en faisant attention aux repères. 5. Coudre un ourlet sur le bas de la manche (point extensible). 6. Faire un ourlet sur le bas du top (point extensible). 7. Ajuster le col et le plier en double envers contre envers. 8. Coudre le col sur l'encolure, voir l'image (point extensible).

Plan de coupe





Tableau des tailles

A. Tour de poitrine
B. Tour de taille
C. Tour de hanches
D. Longueur d'arrière

Choisissez la taille qui correspond mieux avec la taille mesurée.



	80 9-12m	92 1-3 yr	104 4-5 yr	116 6-7 yr	128 8-9 yr	140 10-11 yr	152 11-12 yr	164 12-13 yr	176 13+ yr
A	50 cm. 19.7"	53 cm. 20.9"	57 cm. 22.4"	61 cm. 24"	65 cm. 25.6"	69 cm. 27.2"	75 cm. 29.5"	81 cm. 31.9"	87 cm. 34.3"
B	49 cm. 19.3"	51 cm. 20.1"	53 cm. 20.9"	55 cm. 21.7"	57 cm. 22.4"	59,5 cm. 23.4"	62,5 cm. 24.6"	66 cm. 26"	70 cm. 26.6"
C	52 cm. 20.5"	56 cm. 22"	60 cm. 23.6"	64 cm. 25.2"	68 cm. 26.8"	74 cm. 29.1"	80 cm. 31.5"	87 cm. 34.3"	94 cm. 37"
D	21 cm. 8.3"	23 cm. 9.1"	25 cm. 9.8"	27,5 cm. 10.8"	30,5 cm. 12"	33,5 cm. 13.2"	36,5 cm. 14.4"	39,5 cm. 15.6"	43 cm. 16.9"

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176

2

A

140

128

116

176


164

5

C



PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176



PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176

3

B

RUD/FL

80

92

104

116

128

140

152

164

176

E

7



C

104

152

92

140

80

128

F

116

104


92

80

H

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176



MA STOFUOULJ / HM STOFFBRUCH

E

80

92

104


116

128

140

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176

J



PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176

K

L

80

92

104

116

128

140

152

164

176

80

92

104

116

128

140

152

164

176

J

152

164

176

L

PATRON PDF DE B-TRENDY
TOP "QUINCY"
TAILLES 80-176